AIR COOLED SINGLE STAGE
MODEL ES-150B



MAIN PARTS LISTING FOR MODEL ES150B

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
1	91501-1310025	BOLT, M10 X 25	10
2	9252615-101000-0	COPPER WASHER	10
3	701310A1-57061	REAR BEARING COVER	1
4	70131B81-57670	TUBE & BRTHR. ASSY.	1
4a	70131BA1-57670	TUBE, BREATHER	1
4b	CCC1697	BREATHER, ASSY.	1
5	701310A1-57590	REAR COVER OIL BAFFLE	1
6	701310A1-57070	REAR BRG CVR GASKET	1
7	70123-57190-4010	CRANKCASE OIL CAP	1
8	9151313-1105020-5202	GAUGE SET BOLT	4
9	701210A1-57740	OIL GLASS & COVER	1
9a	701210A1-57700	OIL COVER ASSY	1
10	70124-57750	OIL COVER GLASS	1
11	701210A1-57730	GAUGE COVER SEAL	1
12	9156310-400800	CRANKCASE OIL PLUG	1
13	701312A3-57010	CRANKCASE	1
14	9354504-30310	BEARING #30310	1
15	701312A1-56011	CRANKSHAFT	1
16	701312A1-56032	CRANKSHAFT CTR. WGT.	2
17	701312A1-56830	CTR WGT LK WASHER	2
18	701312A1-56811	CTR WGT MGT BOLT	2
19	701310A1-56060	V-PULLEY KEY	1
20	9354501-32210	BEARING #32210	1
21	70135-57950	FRONT BEARING GASKET	1
22	701310A1-57080	FRONT OIL SEAL	1
23	701312A1-57030	FRONT BEARING COVER	1
24	701312A1-76011	COMPRESSOR PULLEY	1
25	70131283-76310	COMP PULLEY FAN	1
26	9253113-100800-8	WASHER	6
27	9150113-1108030-5202	BOLT	6
28	701210A1-76210	PULLEY THRUST WASHER	1
29	9253113-101200-8	SPRING WASHER	1
30	9150113-1112050-5608	BOLT	1
31	701312A1-51030	CYL & CASE PACKING	3
32	701312A1-51810	CYL & CASE BOLT	12
33	701312A1-61281	OIL SPLASH DIPPER	3
34	9250113-120800-538	NUT	3
35	701212A1-61090	CONN.ROD CRANK PIN METL	6
36	701212A1-61200	CONN.ROD ASS'Y	3
37	70125-61250	CONN.ROD ASS'Y BOLT	6
38	501312A1-61081	CONN.ROD CRANK PIN METL	3
39	701212A1-61070	PISTON PIN SNAP RING	6
40	701212A1-61120	PISTON PIN	3
41	701312A1-61010	PISTON	3
42	701212A1-61050	OIL CONTROL RING	6
43	701212A1-61030	COMPRESSION RING	6
44	701312A3-51010	CYLINDER	3
45	92501-131200	NUT	12
46	701312A3-11020	CYL & HEAD GASKET	3
47	9250113-121200-538	BOLT	12
48	701312A3-11010	CYLINDER HEAD	3
49	701212A1-11110	I/O VALVE SEAT GASKET	6

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
50	701212A1-31023	INLET VALVE RECEIVER	3
51	701212A1-31070	INLET VALVE SPRING	3
52	501212A1-31030	PLATE, INLET VALVE	3
53	701212A1-31010	INTER VALVE SEAT	3
54	701212A1-31090	I. VALVE UNLOAD FORK GUIDE	3
55	701212A1-11230	UNLOADING SPRING	3
56	701212A1-31080	I.VALVE UNLOAD FORK	3
57	9250413-151200-532	SLOTTED NUT	3
58	9360187-350217	O-RING P#22A	3
59	701212A1-11220	UNLOADING PISTON	3
60	9360287-310644	O-RING G#65	3
61	701212A1-11151	I. VALVE PUSH COVER	3
62	91501-1310025	BOLT	3
63	90112-100101	SCREW PLUG	24
64	70124-41810	BOLT	3
65	701212A1-41012	OUTLET VALVE SEAT	3
66	701212A1-41075	OUTLET VALVE SPRING	3
67	701212A1-41025	OUTLET VALVE RECEIVR	9
68	92501-231000	NUT	3
69	9360287-310644	VITON O-RING G#65	6
70	701212A1-11451	O. VALVE PUSH COVER	3
71	701312A1-87032	DIST. MANIFOLD #C	3
72	70135-87101	COMP.BODY DIS. PIPING ASSEMBLY	1
73	701312A1-87022	DIST. MANIFOLD #B	1
74	701312A2-87100	COMP.BODY DIS. PIPING ASSEMBLY	1
75	701312A2-87011	DIST. MANIFOLD #A	1
76	70125-41030	PLATE, OUTLET VALVE	1
77	701212A1-41001	OUTLET, VALVE ASSY.	3
78	701212A1-31000	INLET, VALVE ASSY.	3
79	701312A1-66000	AIR STRAINER ASSY.	3
80	701208A1-66110	AIR STRAINER FILTER	3
			3